

---

## BODENFLIESEN — REINIGUNGSHINWEISE

---

### REINIGUNG UND PFLEGE

- GOLEM-Bodenfliesen können in allen **Innen-, Außen- und Nassbereichen** sowie auf **Fußbodenheizung** verlegt werden. Sie sind **sehr hart, widerstandsfähig und frostfest** und dadurch für besonders **hoch beanspruchte Bereiche** optimal geeignet. **Fett, Öl und Silikone** können aber auf der unglasierten Oberfläche zu Flecken führen.

Eine **Imprägnierung** mit → [Patina-Fala Fleckschutz](#) ist sinnvoll, wenn der Boden dauerhaft vor solchen Flecken geschützt werden soll. Der Schutz vor Fettflecken und die generelle Reinigungsfähigkeit können durch eine Imprägnierung gesteigert werden. Einen 100%igen Fleckenschutz gibt es nicht. **Bitte haben Sie Geduld mit dem Boden.** Bedenken Sie, dass Sie das fabrikneue Aussehen der Fliesen nicht erhalten können. Der Boden wird im Laufe der Jahre immer **pflegeleichter** und schöner, was in erster Linie an der **Patina** liegt, die sich aber erst bilden muss.

- Nach dem Verlegen und Verfugen muss vom Fliesenleger eine **gründliche Endreinigung** vorgenommen werden. Dabei können hartnäckige Spuren mit **Zementschleierentferner** (Säure), **Soda** (Lauge) und mithilfe eines **Melamin-Schwamms** (Schmutzradierer) entfernt werden.
- Nach der Endreinigung können die Bodenfliesen mit → [Patina-Fala Fleckschutz](#) imprägniert werden. **Das Imprägnieren sollte nach 24 Stunden wiederholt werden**, um die volle Wirksamkeit zu erzielen. Die Verarbeitungsanleitung muss unbedingt beachtet werden, um Fehler und Schäden einer falschen Imprägniermethode zu vermeiden. **Die Schutzwirkung hält rund 10 Jahre an.** Für Rückfragen zur Verarbeitung und Wirkung der Mittel können Sie sich direkt an Patina-Fala wenden.
- Zur täglichen Unterhaltsreinigung wird von Patina-Fala der → [Feinsteinzeugreiniger](#) oder die → [Bodenseife](#) empfohlen.

- **Wir empfehlen** zur normalen Unterhaltsreinigung das **WASCH SODA** der Firma Holste, das Sie in fast jedem Supermarkt bekommen können. 1 EL Soda auf 1 Liter heißes Wasser – Einweichzeit ca. 10 Minuten. Dann sehr nass wischen, 15 Minuten auf die Fläche einwirken lassen, aufnehmen und mit sauberem Wasser nachwischen. **In hartnäckigen Fällen** und zur Reduzierung einer entstandenen Patina lassen Sie die Soda-Lauge **längere Zeit auf die Fliesen einwirken (30–60 Minuten)**, danach können Sie den Schmutz mit einem Mikrofaser-Lappen einfach aufnehmen und mit klarem Wasser nachwischen. Bei Fußbodenheizung bitte darauf achten, dass die Lauge nicht eintrocknet. Bei Bedarf können Sie die Reinigungswirkung des Sodas durch **Melamin-Schwämme** nochmals steigern. Melamin-Schwämme finden Sie unter den Handelsbezeichnungen »Radiererschwamm«, »Schmutzradierer« oder ähnlich in diversen Drogerie- und Supermärkten.

**Weitere Informationen über Soda** und dessen Anwendung und Wirkungsweise finden Sie unter:

→ [http://www.holste.de/index\\_htm\\_files/Holste-Waschsoda-Informationen.pdf](http://www.holste.de/index_htm_files/Holste-Waschsoda-Informationen.pdf)

→ <http://de.wikipedia.org/wiki/Natriumcarbonat>

- Sonstige Hinweise:
  - **Verwenden Sie bitte kein Wachs oder Öl oder schichtbildende Reinigungsmittel** mit Eigenglanz.
  - Eine Verfugung mit **Epoxydharz-Fugenmörteln** kann zu dauerhaften Flecken führen.
  - **Rost und heißes Fett** können zu dauerhaften Flecken führen. Achten Sie bei Waschmaschine, Grill und anderen Möbelstücken auf entsprechende Untersetzer als Schutz.
  - **Vorsicht bei der Verwendung von Fugenmörtel SOPRO Brillantfuge / Perlufuge.** Diese Mörtel haben in der Vergangenheit häufig zu schwer entfernbaren Verfärbungen geführt.