
WANDFLIESEN — VERLEGEHINWEISE

EIGNUNG

- Unsere Steingut-Wandfliesen können im **Innenbereich und im überdachten Außenbereich** verwendet werden. Wandfliesen sind in Verbindung mit Feuchtigkeit nicht frostfest. Die Verlegung ist in Abhängigkeit vom Untergrund im Dünn-, Mittel und Dickbett möglich. Verwenden Sie bitte nur qualitativ hochwertige Fertigmörtel. Wir empfehlen den Fliesenkleber [Ardex X 7 G Flex](#).

VERLEGUNG

- Vor dem Verlegen muss die Maßhaltigkeit der unterschiedlichen Fliesentypen überprüft werden. Zwischen Bordüren und Wandfliesen können aufgrund unterschiedlicher Herstellungsmethoden Maßunterschiede von 3 mm auftreten. **Bordüren und Sockelfliesen sollten deshalb um die Hälfte versetzt angeordnet werden** [→ [Verlegebeispiel](#)].
- Alle Wandfliesen werden scharfkantig für eine **Verlegung mit schmalen Fugen von max. 2 mm** gefertigt. Unsere Glasuren weisen mitunter ein sehr starkes **Farbspiel** auf.
- **Nur bei einer guten Quermischung ergibt sich ein malerisches Fliesenbild. Bitte entnehmen Sie die Fliesen abwechselnd aus allen Kartons. Lassen Sie den Zufall walten und nicht den Ordnungswillen.**
- **Schneiden von Wandfliesen:** Es kann passieren, dass die Glasur beim Schneiden splittert. Für den Fall, dass Sichtkanten geschnitten werden müssen, muss jeder Fliesenleger das beste Verfahren für sich selbst herausfinden. Dazu sollten Probefliesen zerschnitten werden.
 1. Nassschnitt mit Diamantblatt für glasierte Fliesen – gleich auf Sollmaß – 1 mm neben der Sollkante schneiden, anschließend mit einem Schleifstein auf null schleifen
 2. Trocken anreißen und brechen

VERFUGEN

- Wir empfehlen, eine möglichst neutrale Fugenfarbe zu wählen, z.B. einen dezenten Grau- oder Beige-ton. Bei stark pigmentierten Fugenmörteln und kräftigem Craquelé, kann es vorkommen, dass Pigmente in das Craquelé einziehen. Der Effekt sollte vor dem Verfugen an einer Probefliese getestet werden. Um das Einziehen weitgehend zu vermeiden, können die Fliesen vor dem Verfugen mit einem Schwamm vorgehässt werden. Das Vornässen vermindert die Saugfähigkeit. Wir empfehlen den Fugenmörtel → [Ardex G6 Flex 1-6](#).